

Manufacturer: Sir Safety System S.p.A.
Via dei Fornaciai, 9
06081 Santa Maria degli Angeli, Assisi,
Perugia, Italy

Notified Body: ALIENOR CERTIFICATION (2754)
21, rue Albert Einstein ZA du Sanital
86100 Châtelleraut, France

STARK

USER INFORMATION

Rev. 1 - 10/2024

Návod k použití.

Tyto produkty jsou navrženy tak, aby pomáhaly snižovat vystavení nebezpečným hladinám hluku a hlasitým zvukům.

Produkt / model FC1326 (STARK 6), FC1327 (STARK 8).

Chrániče sluchu s hlavovým páskem s výškově nastavitelnými kapslemi (ABS) a vyměnitelnými náušníky (PU), kapslové pěnové vložky a držáky kapslí (uhlíková ocel s neoprenem a PU kůží).

Doporučení.

Uživatel by měl zajistit, aby chrániče sluchu byly správně nasazeny, dobře nastaveny a udržovány v souladu s pokyny výrobce. Ujistěte se, že chrániče sluchu vždy nosíte ve všech hlučných prostředích a že potřeba údržby je prováděna v pravidelných intervalech.

Pozor. Nedodržování těchto doporučení má za následek výrazné snížení ochranného účinku kapslových chráničů sluchu.

Montáž / Úprava / Seřízení.

1. Chrániče sluchu s hlavovým páskem se nosí na hlavě.
 2. Lehce ohněte chrániče sluchu od sebe a přetáhněte je přes hlavu.
 3. Umístěte chrániče sluchu přes ucho a upravte je jejich posouváním.
- Ujistěte se, že těsnicí kroužky zcela zakrývají uši a že pevně přiléhají k hlavě.
4. Hlavový pásek by měl být mírně přitlačen k hlavě.

Varování.

Chrániče sluchu splňující normu EN 352-1 jsou „střední velikosti“, „malé velikosti“ nebo „velké velikosti“.

Chrániče sluchu „střední velikosti“ budou vyhovovat většině nositelů. Chrániče sluchu „malé“ nebo „velké“ jsou navrženy tak, aby vyhovovaly nositelům, pro které nejsou vhodné chrániče sluchu „střední velikosti“. Nasazení hygienických krytů na polštářky může ovlivnit akustický výkon chráničů sluchu.

Čištění.

Tento výrobek může být nepříznivě ovlivněn určitými chemickými látkami. Další informace získáte od výrobce. Nečistěte prosím žádnými chemikáliemi. Chrániče sluchu lze čistit hadříkem navlhčeným v teplé mýdlové pěně. Před opětovným použitím nechte uschnout. Nepoužívejte žádné kartáče ani jiné materiály, které by mohly poškodit izolační výstelku nebo těsnění. Chrániče sluchu neponořujte do vody. Používejte pouze čisticí prostředky, které neovlivňují nepříznivě uživatele.

Údržba.

Chrániče sluchu a zejména těsnicí polštářky se mohou používáním opotřebovat, a proto by měly být často kontrolovány, zda nevykazují známky trhlin a prasklin.

Těsnicí polštářky vyměňujte podle potřeby, nejméně však každých 6 měsíců. Staré těsnicí polštářky se vytáhnou a nové se opatrně vloží do kapslí ve správné poloze a poté se zcela přitlačí. Náhradní těsnicí polštářky musí být stejné jako původní. Izolační výstelky sluchových kapslí je také třeba v případě potřeby vyměnit. Pásek se nesmí ohýbat ani zbytečně upravovat, protože správná napínací síla tohoto prvku je důležitým faktorem pro zachování izolačních vlastností.

Prohlášení EU o shodě v souladu s nařízením o osobních ochranných prostředcích (EU) 2016/425 je k dispozici pro tento produkt na následující webové stránce: www.sirsafety.com nebo na www.pra-p-or.cz/informace-o-zbozi/dokumenty-eu-prohlaseni